

SMC2862W-G SIVIC EZ Connect g 无线USB2.0网卡



SMC(中国)

EZ Connect[™] g 54Mbps SMC2862W-G USB 2.0 网卡 用户手册

SMC2862W-G 802.11g 无线 USB 2.0 网卡 EZ Connect[™] g系列 SMC2862W-G 无线 USB 2.0 网卡用户手册

SMC 公司为客户提供全方位的技术支持,用户可与就近的 SMC 办事处或客户服务中心联系,也可直接与公司总部联系。

SMC 网络(中国)公司

地址: 上海市虹漕路 421 号 63 号楼 1 楼

邮编: 200233

网址: http://www.smc-prc.com

客户服务电话: 8008206000

客户服务传真: 021-64957924

无线产品技术支持信箱: wireless@smc-prc.com

声明

SMC 网络(中国)公司

版权所有,保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的 部分或全部,并不得以任何形式传播。

由于产品版本升级或其它原因,本手册内容会不定期进行更新。除非另有约定,本手册仅作为使用指导,本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目 录

声明	iii
第 1 章 EZ Connect G 无线 USB 网卡	1-1
1.1 介绍	1-1
1.2 特性	1-1
1.3 应用	1-2
1.4 系统需求	1-2
1.5 装箱清单	1-3
1.6 硬件描述	1-3
1.6.1 LED 指示灯	1-4
第 2 章 软件和管理工具安装	2-1
2.1 Windows 98SE/ME/2000/XP	2-1
第3章 硬件安装	3-1
第 4 章 SMC2862W-G 管理工具	4-1
4.1 设置	4-2
4.1.1 常规	4-3
4.1.2 安全	4-4
4.1.3 高级	4-7
4.2 连接信息	4-7
4.3 IP 信息	4-9
4.4 站点搜索	4-10
4.5 版本信息	4-11
第 5 章 典型组网配置及规划	5-1
5.1 网络拓扑	5-1

	5.1.1 Ad Hoc 无线 LAN	.5-1
	5.1.2 Infrastructure 无线 LAN	.5-2
5.2	设置通信域	.5-3
	5.2.1 固定的无线 PC	.5-3
	5.2.2 漫游的无线 PC	.5-3
第6章	故障处理	.6-1
6.1	网卡安装问题	.6-1
6.2	网络连接问题	.6-1
6.3	最大传输距离	.6-2
第7章	规格	.7-1

第1章 EZ Connect G 无线 USB 网卡

1.1 介绍

SMC2862W-G 是一款 54Mbit/s 无线 USB 2.0 网卡,可与现有以太网无缝连接,支持如移动用户或临时会议等应用。相对于有线局域网,该方案在提供高速率、可靠的无线连接的同时大大降低了成本(免去了长期的线缆维护费用)。只需安装足够的无线访问节点覆盖网络区域,将无线网卡插入笔记本电脑或台式电脑中,即可实现网络办公。

本款产品和 2.4GHz 无线访问节点结合使用,即刻创建一个可与现有 10/100Mbit/s 以太网无缝连接的局域网。此外,只要移动或添加无线访问节点,即可实现网络的移动和扩展。

1.2 特性

- 向下兼容现有的 802.11b WLAN 产品;
- 通过有线等同加密(WEP), Wi-Fi 保护访问(WPA)以及新的WPA2*方式来增强网络安全性:
- 灵活的定位和移动网络 PC;
- 简单的即插即用安装以及用户友好界面配置;
- 有选择性的整合或取代有线网络,大大降低有线费用;
- 运用正交频分多路复用(OFDM)技术,提供防止干扰和安全可靠 的无线连接;

^{*}表示将来可通过升级驱动实现。

1.3 应用

本产品为无线用户访问网络提供了快速、可靠,价廉的解决方案。

- 远程访问公司网络信息 邮件、文件传输、终端仿真。
- 布线困难的环境 可应用于历史建筑、石棉装置等布线困难的区域。
- 经常要变化的环境适用于时常更变工作地点的零售商、生产商、银行等。
- 特殊工程和高峰时段所需的临时局域网

交易会、展览会或工地短期内需要一个网络。在高峰期,销售商或 航运公司因为建立了额外的办公点需要网络。分散在消费者中做调查统 计的工作组需要网络。

 需要访问数据库而又要移动工作的人 在工作时要经常走动但又要访问数据库的人员,如:医生、护士和 白领等。

SOHO 一族

需要方便快捷地建立计算机网络的 SOHO (小型办公室和家庭办公室) 一族。

1.4 系统需求

在安装本款产品前,请检测您的系统是否符合以下需求:

- 一台带有 USB 2.0 插槽的电脑;
- 电脑安装了 Windows98SE/Me/2000/XP 的操作系统:
- 光驱 CD-ROM;

- 至少预留 6MB 的磁盘空间用于安装驱动程序和工具程序;
- 至少 32MB RAM, 300MHz 以上的 CPU 处理器:
- 在您现有局域网中安装了其他 IEEE802.b/g 的配套设备,如无线宽带路由器 SMCWBR14-G 或者无线 Cardbus 网卡SMCWCB-G。

1.5 装箱清单

本款产品的包装应包括:

- 一块 802.11g 无线 USB 2.0 网卡(SMC2862W-G)
- 一张包括驱动程序、管理工具和文档的安装光盘
- 产品保修卡
- 快速安装指南

部件如有缺损,请联系设备供应商,并尽可能保存原有包装,以 便返还产品时使用。

1.6 硬件描述

这款无线 USB 2.0 网卡为您提供了 54Mbps 的传输速率,它能与 IEEE802.11b 和 IEEE802.11g 完全兼容,安装在笔记本电脑或台式电脑上的 USB 2.0 插槽中。支持 Windows 98SE/ME/2000/XP 操作系统。

1.6.1 LED 指示灯



SMC2862W-G LED 指示灯, 具体描述如下表所述:

状态	描述
显亮(绿色)	网卡与一个无线访问节点相连
慢闪	网卡正在搜索可用的无线网络
快闪	网卡正在通过无线方式收发数据

第2章 软件和管理工具安装

在随包装附赠的安装光盘中,包含了所有本产品可用到的驱动程序和管理工具。任何更新的软件,您可以到http://www.smc-prc.com下载。

2.1 Windows 98SF/MF/2000/XP

建议您将网卡插入您的电脑前,首先安装好管理工具和驱动程序。

您可能会发现您下面所看到的界面会和您的实际界面有所出入,这是因为不同的 Windows 版本所引起的。我们下面的截图均是以 Windows XP 来实现的。Windows 98, ME, 2000 与之是相似,但并不完全相同。

EZ 安装向导 CD

注意: 安装过程中可能会用到您的 Windows 的 CD 光盘。请进行此安装过程前准备好 Windows CD。

请在插入 USB 网卡前,运行 EZ 安装向导 CD。

此安装方法使安装过程尽量简单,尽量实现即插即用。只要简单地运行驱动/管理工具程序,重启您的计算机,然后插入 EZ Connect g 无线 USB 2.0 网卡。就是这么简单,1-2-3,只要 3 步。

- (1) 将安装光盘放入 CD-ROM 中;
- (2) 点击 Install Driver/Utility 按钮继续;



(3) 首先会谈出一个对话框,选择语言种类,我们可以选择"健 体中文"




(4) 当驱动/管理工具安装向导开始并拷贝文件时,请等候片刻;




(5) 在您的 PC 上找到一个可用的 USB 插口。将 SMC2862W-G 的封套取下,当出现下列提示时,请将 SMC2862W-G USB 2.0 网卡完全插入您 PC 的 USB 插槽中:



(6) 您可能会看到 Found New Hardware Wizard 找到新硬件向 导窗口。选择"Install the software automatically"选项, 并点击 Next:




(7) 在 Windows2000 或 WindowsXP 中,可能会有一个数字签 名弹出窗口。点击 Continue Anyway 继续安装程序;



注意:不要选择 Stop 安装,否则将终止安装进程,网卡驱动将无法正确安装。

(8) 对于除了美国和加拿大以外地区使用此网卡的用户,将出现 Country Select 国别选择窗口,请选择您使用此网卡所在的 国家。



选择"是的,我愿意现在重新启动计算机"。点击完成,您 (9)的 PC 将重启。重启完后, SMC2862W-G 802.11g 无线 USB 2.0 网卡将可以使用了。



第3章 硬件安装

网卡对静电敏感。为了保护您的网卡,请不要触摸到电子组件。 插入网卡:

1. 在您的台式机或笔记本电脑上找到一个可用的 USB 2.0 插槽。





2. 将网卡的连接头面对 USB 插槽,如下图所示:





第4章 SMC2862W-G 管理工具

要与 SMC 802.11g 或 802.11b 设备互相通信, 您必须首先要配置 SMC2862W-G 网卡。双击桌面上或快速启动栏上的快捷键来启动无线 管理工具, 您也可以在"开始"菜单中来启动它。



桌面上的图标:



工具栏上的图标:



管理工具包括以下5个页面:

- 设置: 监控网络状态, 配置无线网卡的参数以及控制访问的安全 性:
- 连接信息: 显示无线网卡的统计数据:
- IP 信息:显示网络连接信息:
- 站点搜索: 检测或显示所有能找到的无线设备:
- 版本信息: 显示版本信息。 在每个界面的底部有三个按钮可选框:

- 无线电开/关: 打开/关闭无线网卡的传输信号:
- 帮助: 显示帮助文件:
- 隐藏: 关闭并退出管理工具配置对话框。

4.1 设置

这个管理界面允许您设置关于无线网卡的参数:

- 选择配置文件: 可为特殊参数指定一个配置名。
- 新建:单击这个按钮,可以建立一个新的配置名。
- 保存: 单击这个按钮,可以保存所作的配置。
- 删除: 从下拉菜单中选取某个配置名,单击这个按钮,可以删除 这个配置。

4.1.1 常规



网络名称: 为所要连接的无线网络输入一个 SSID 字符串值。

无线模式: 当网络中没有无线访问节点时,设置为 Ad Hoc 模式, 当网络中有无线访问节点时,设置为 Infrastructure 模式。

传输速率: 从下拉菜单中选择您所希望的数据传输速率, 当您设 定后,请单击"Apply Changes"以保存您的设置。数据速率越低,则 传输距离越远。

节申模式: 启用/禁用节电功能。

4.1.2 安全

开启安全功能按钮代表了安全功能的启用或禁用。

点击开启安全功能按钮启用安全功能(默认:安全功能关闭)



为了阻止未经认证的用户非法入侵,本款网卡支持 WEP 和 WPA。

密钥类型:通过 WPA-PSK, WPA (通过将来驱动可升级), WEP 这些加密机制来阻止未认证用户的访问。

1. WPA -PSK

如何配置 WPA:

Wi-Fi 保护访问 WPA 是基于标准的,可显著提高数据保护和访问 控制级别的安全增强方式。它将与即将到来的 IEEE802.11i 标准兼容。 WPA 集成了几种技术为 802.11 无线局域网提供了增强的安全解决方 案,包括 TKIP 和 802.1x。WPA 提供了简单易用的操作模式,用户只 需要为网络访问输入一个共享的密码。预共享密码模式使用一个常规的 密码给用户认证,它是由手工输入到无线设备中的。

要使用 WPA 功能, 遵循以下步骤:

- 1. 选择认证类型,在下拉菜单中选择 WPA-PSK:
- 2. 输入 PSK
- 3. 点击 Apply 按钮, 使设置生效。

注意: PSK 自动生成字符限定在 8-63 个字符。

手动 PSK 支持最多 64 个十进制字符。如果在您的 SOHO 网络上 没有认证服务器, 您可以为连接到无线访问节点的网卡配置 PSK。 确定在无线访问节点和被连接的网卡上必须要用相同的密钥。

2 WFP

本款网卡的 WEP (有线等效加密) 是基于 RC4 的编码规则。对 于 64 位 WEP 设置有四个由 10 个数字组成的密钥,对于 128 位 WEP 设置有一个由 26 个数字组成的密钥。WEP 将保护无线 LAN 不被黑客 和入侵者窃取资料或非法访问。

认证模式:选择 Open 或 Shared。

默认密钥: 选择适当的编码字符串作为密钥, 如果密钥是根据密 码产生的,则在每个站点必须使用相同的密码和密钥。

密钥类型:从下拉菜单中选择 Kev Type (ASCII 或者 Hex)

通关密码: 选择此项用来自动生成 WEP 的密钥。在网络中所有的 站点必须使用相同的密码。


当 Key Type 选择 128 位时,只有生成一个 Key。 当 Key Type 选 择 64 位时, 能生成 4 个 Kev。注意, 在您的网络中, 必须为所有的其 他客户端使用同一个通关密码。



如何配置 WEP:

如果您正通过无线方式传输敏感数据时,您应该启用 WEP 加密。 WEP 提供了一个基本的加密级别,阻止未经认证的用户访问网络、并 在无线客户端和无线访问节点之间加密数据。WEP 使用静态的共享密 钥。更强大的无线安全性能, SMC2862W-G 为您提供了 WPA 功能。

4.1.3 高级



4.2 连接信息

链接信息界面显示所连接的当前无线网络的信息。



网络名称:表示您所连接的无线网络的 SSID。

设备的 MAC 地址: 在 Infrastructure 环境下所连接的无线访问节 点的 MAC 地址。在 Ad hoc 模式下,这个 ID 号是网络中与第一个 站点进行通信时所产生的一个随机数, 其它站点的 BSS ID 也将被 设置为相同的值。

信道: 当前所用信道。

当前连接速率: 显示了当前的数据传输速率。

信号强度: 显示和 AP 的连接信号强度。

连接质量:显示了无线连接的连接质量。

4.3 IP 信息

此界面显示了您电脑的 IP 信息。

当您的电脑连接到无线网络后,需要获取新的网络设置。单击<释 放>释放旧的网络设置, 然后单击<刷新>更新设置。



客户端 IP 地址: 计算机的 IP 地址。

客户端子网掩码: 32 位子网掩码。

网关地址: 网关的 IP 地址。


客户端主机名: 在网络中的计算机名。

释放:点击此按钮释放 IP 地址。

刷新: 点击此按钮更新 IP 地址。

4.4 站点搜索

此界面显示无线 LAN 中所有可及的无线设备。可以选择其中一个 双击讲行连接。



网络类型:显示网络模式。

网络名称: 网络的 SSID。

无线模式: 表示无线网络的支持协议,是 802.11b 还是 802.11g。

加密: 显示了所启用的加密机制,如图标是锁上的,表明加密功 能已激活。

信号:表示所搜索到的无线设备的信号强度。

信道: 显示了无线连接所使用的无线信道。

MAC 地址:显示了所搜索到的无线设备的 MAC 地址。

4.5 版本信息

此界面显示当前的驱动程序和应用程序的版本信息。



第5章 典型组网配置及规划

本产品支持两种网络配置:

- Ad-Hoc -适用于小型工作组中的相互通信
- Infrastructure -适用于有线/无线混用的 LAN

5.1 网络拓扑

5.1.1 Ad Hoc 无线 LAN

Ad Hoc 无线 LAN 由一组计算机组成,每台计算机都配备一个无线 网卡,通过无线信号连接成一个无线 LAN。在一个特定的 Ad Hoc 无线 LAN 中, 计算机的无线信道必须设置成一样。Ad Hoc 无线 LAN 适用于 一个 SOHO 和临时环境。




5.1.2 Infrastructure 无线 LAN

本产品允许无线工作站访问有线 LAN。一个集合有线和无线的网 络称为 Infrastructure 结构。一个基本服务装置(BSS)包含一组无线 PC 用户和一个直接连在有线 LAN 上的 AP。BSS 中的每个计算机通过 无线信号和同一组中的其他计算机通信,或通过 AP 访问有线 LAN 中 的计算机和其他网络资源。

Infrastructure 结构不但扩展了无线 PC 访问有线 LAN 的能力,而 且通过把无线 PC 的信号传递到多个 AP, 从而延伸了无线传输的有效 范围。

Infrastructure 结构适用于中央数据库和流动人员之间的通信,组网 方式如下图所示。



5.2 设置通信域


5.2.1 固定的无线 PC

对每一个 AP 来说,一个 BSS 是一个通信域。对于不需要支持漫 游的无线 PC,将无线网卡的域标示符设成想要连接的 AP的 BSSID。

5.2.2 漫游的无线 PC

Infrastructure 结构支持移动用户漫游。配置多个 AP 就可以建立一 个扩展服务装置(ESS)。通过放置 AP,可以建立一个连续的覆盖网 络, ESS 中的无线用户可以自在地漫游。一个 ESS 中的所有无线网卡 和 AP 必须设置与无线信道相同的 SSID。

在域中设置 ESS 之前,必须选择一个清晰的无线信道和最大范围 内 AP 性能最佳的位置。



第6章 故障处理

在您联系我们的技术支持前,请先核对本故障处理指导。

6.1 网卡安装问题

如果所用计算机不能识别本产品或驱动程序没有正确安装,请进 行如下操作:

- (1) 先确认网卡是否正确插入到了 USB 2.0 插槽中。检测硬件问题,确认网卡连接时没有物理损伤。
- (2) 将网卡换到另一个 USB 插槽,如果不是插槽的原因,更换网卡后再安装。
- (3) 确认所用计算机使用为最新的 BIOS。
- (4) 如果所用计算机中有其他的网卡,可能会引起冲突。取出另一块网络网卡后,再进行无线网卡的测试。
- (5) 通过在另一台 PC 试验,检查是否是 PC 或 USB 插槽的问题。如果这样还不能使网卡正常工作,请拔出无线网卡。到"控制面板"中删除网卡驱动,重启机器后重装网卡驱动。

6.2 网络连接问题

如果本产品的LED灯不亮,或者不能从计算机中访问其它网络资源,请进行如下操作:

(1) 确认在操作系统中正确安装了软件驱动程序。如有必要,请 重新安装驱动程序。

- (2) 确认计算机和其它网络设备已通电。
- (3) 所用的 AP 可能有故障,请更换另一台 AP。
- (4) 如果在网络中不能访问 Windows 服务,请正确配置服务且 激活。如果不能连接特殊服务,确认访问正确,且为有效的 ID 和口令。
- (5) 如果不能访问 INTERNET,确认所用系统中的 TCP/IP 配置是否正确。

如果在基础构造模式下,所用无线站点不能与以太网中的计算机 通信时,进行如下操作:

- (1) 确认 AP 相连的站点是通电的。
- (2) 如果不能连接,改变 AP 位置,将其放置于另一个无线信道 的 BSS 之内的任何站点。
- (3) 对于漫游禁用的站点,确认其 SSID 与通过 AP 所用,或在 ESS 中通过 AP 所用的 SSID 相同。

6.3 最大传输距离

重要提醒

下面所列出的最大传输距离是实际测试的最好距离。然而,有很多 因素会影响无线的数据传输速率和距离,诸如障碍物,结构,本地环境等。

802.11b 无线距离表			
速度和距离			
环境	11Mbps	5.5Mbps	2Mbps
室外	190m	240m	350m
室内	60m	100m	180m

802.11g 无线距离表							
速度和距离							
环境	54Mbps	48Mbps	36Mbps	24Mbps	18Mbps	12Mbps	6-9Mbps
室外	60m	90m	150m	190m	220m	270m	350m
室内	40m	50m	60m	65m	70m	110m	180m

注意:

- 1. 室外环境:在访问节点和用户之间没有障碍物的阻挡,即 在可视情况下。
- 2. 室内环境:在访问节点和用户之间在典型的办公室或家庭 环境下

第7章 规格

功能标准				
网络连接	网络连接 IEEE 802.11b/g - Wireless LAN			
操作范围	最大 350 米			
信道类型	正交频分复用(OFDM);直序扩频(DSSS)			
操作频率	美国(FCC),加拿大(IC): 2.412~2.462GHz			
	欧洲(ETSI):2.412-2.472 GHz			
	西班牙:2.457~2.462GHz			
	法国: 2.457~2.462GHz			
	日本(STD-T66/STD-33):2.412~2.484GHz			
接收灵敏度	-86 dBm (典型值)			
调制技术	802.11g(OFDM):BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM			
	802.11b(DSSS):CCK			
RF 输出功率	16 dBm			
	物理特征			
当前耗量	5V, 350mA transmit, 330mA receive			
尺寸	84.10 * 27.08 * 12.30mm			
天线	内置天线			
LED 指示器	ED 指示器 Network Link			
接口类型	32 位 2.0 USB 接口			
遵循标准	盾标准 IEEE 802.11b,IEEE802.11g			
环境				
工作温度	0 °C ~ 45 °C			
储藏温度	-20°C ~ 70°C			
湿度	5 %~ 90% (非凝结)			

认证			
CE Mark	EN50081-1		
	EN55022 Class B EN50082-1		
	IEC 61000-4-2		
	IEC 60601-1-2		
安规	USA: FCC Part 15(B)		
	UL1950/CSA22.2 No.950		
	IEC 60950		
驱动			
驱动	Windows 98SE/ME/2000/XP		
	MAC OS		

SMC NETWORKS Inc. (China)

中国区总部

上海市虹漕路421号63号楼1楼

Tel: +86-21-6485-9922 Fax: +86-21-6495-7924

全国客户服务电话: 800-820-6000(免费)

http://www.smc-prc.com

北京办事处

北京市海淀区中关村东路8号东升大厦503室

Tel: +86-10-5177-8979 Fax: +86-10-5177-8976

SMC NETWORKS USA(Headquarter)

38 Tesla

Irvine, CA92618

Tel: +800-SMC-4YOU

+949-679-8000

Fax: +949-679-1481 http://www.smc.com

SMC NETWORKS Asia Pacific

1 Claymore Drive #08-05/06

Orchard Towers (Rear Block)

Singapore 229594

Tel: +65-6238-6556 Fax: +65-6238-6466

http://www.smc-asia.com

SMC NETWORKS Europe

Edificio Conata II

Calle Fructuós Gelabert 4-6, 2º, 4ª

08970 - Sant Joan Despí

Barcelona, Spain

Tel: +34-93-477-4920

Fax: +34-93-477-3774

http://www.smc-europe.com